

Letak za nastavev modelov X60
 P/N 42T7904
 16.8.2006

Velikost : 11x14 palcev
 Barva : 2-barvno opravilo = ■ Process Black (za tiskanje je treba uporabiti PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (za tiskanje je treba uporabiti PMS 032cvc)

Pisava: pisave IBM in Helvetica Neue Family
 Material: 100 gsm sijajni umetniški papir (Samo za Japonsko uporabite 100 % recikliran papir.)
 Modra črta prikazuje rob. NE TISKAJTE.
 Spremenite številko črtne kode.
 Spremenite ime države, če letak ne bo natisnjen na Kitajskem.

ThinkPad®



Odpakirajte

- Računalnik ThinkPad®
- Baterija
- Napajalni kabel
- Adapter za izmenični tok



- 2 kapici TrackPoint®
- Priročniki
 - navodila za namestitvev (ta list)
 - servisna navodila in navodila za odpravljanje težav
 - priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami
 - druge priloge ali letaki

V opombah na zadnji strani preberite navodila o nenavedenih, manjkajočih ali poškodovanih postavkah in obnovitvenem CD-ju.

Navodila za začetno namestitvev



Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1** Namestite baterijo:
Baterija je pripravljena za uporabo.
- 2** Priključite na napajanje:
- 3** Vključite napajanje:
- 4** Kažite in klikajte s sistemom za krmarjenje TrackPoint®:
S TrackPointom usmerjajte kazalec v zeleni smeri. Levi in desni gumb pod preslednico delujeta kot miškina gumba.
- 5** Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:
Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.
- 6** Če potrebujete podrobnejše informacije, pritisnite gumb ThinkVantage®:

ThinkVantageDesign

- 1** Brežični LAN UltraConnect™ - antene (glavna in pomožna)
- 1a** Antena za brezžični LAN UltraConnect (tretja)*
*Samo določeni modeli.
- 2** Lučka tipkovnice ThinkLight®
- 3** Enoročni zaph
- 4** Brežična antena (WAN)*
*Samo določeni modeli.
- 5** Gumbi za glasnost in utišanje
- 6** Gumb za vklop
- 7** Gumb ThinkVantage ThinkPad®
- 8** Tipki nazaj in naprej za spletni pregledovalnik
- 9** Bralnik prstnih odtisov*
*Samo določeni modeli.
- 10** Osrednji gumb TrackPoint
- 11** Stikalo za brezžično povezavo
- 12** Tipka Fn
Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

- | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------------|
| F2 | Zaklepanje računalnika | F12 | Preklop v mirovanje |
| F8 | Upravljanje baterije in napajanja | Fn + Up | ThinkLight, vklop/izklop |
| Fn + F4 | Preklop v stanje pripravljenosti | Fn + Left | Krmilniki za večpredstavnost |
| Fn + F5 | Upravljanje brezžičnih povezav | Fn + Right | |
| F7 | Spreminjanje nastavitvev zaslona | Home | Sprememba svetlosti prikaza |
| F8 | Spreminjanje nastavitvev vhodnih naprav | End | Povečava vsebine zaslona |
| F9 | Upravljanje zunanjih naprav | | |

P/N: 42T7904