



ENGLISH

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CK57



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
1807_Rev02

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Responsible Party:

LG Electronics USA, Inc.
1000 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Tel: 1-800-243-0000



Front Panel



1 USB 1 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

2 Display window

3 (Standby)

Turns the power on or off.

USB REC / DEMO

- Records to USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

(Skip/Search)

- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

(Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

4 EQUALIZER / SEARCH

- Chooses sound impressions.
- Searches a folder or a file.
- Selects the lighting effects.

5 SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)

- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.

OK

Selects a folder when searching a file.

6 LIGHTING

Selects lighting mode.

VOICE CANCELLER

You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

7 PORTABLE IN jack

MIC (Microphone) jack

8 Disc tray

9 USB 2 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

10 (Remote sensor)

11 F (Function)

Selects the function and input source.

WIRELESS LINK

- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

(Skip/Search)

- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

(Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

12 MASTER VOL. (Volume) / MULTI

- Adjust speaker volume.
- Adjust microphone volume.
- Selects vocal effects.

13 VOCAL EFFECTS

Selects VOCAL EFFECTS mode.

MIC VOL (Microphone volume)

Selects microphone volume mode.

MIC ECHO

Selects ECHO mode.

14 KEY CHANGER (b/#)

Changes the key to suit your vocal range.


15 AUTO DJ

Selects the AUTO DJ mode.

(Play/Pause)


- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

Rear Panel




- 1** Power cord
- 2** **SPEAKERS** connector
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Connect the speaker lighting cables.
- 4** **AUX IN (L/R)**
Connect an auxiliary device.
- 5** **ANTENNA (FM)**

Speaker Connection




Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350 mm x 166 mm x 276 mm (Approx. 13.78 inch x 6.54 inch x 10.87 inch)
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,100 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery



Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>





LG Customer Information Center

1-800-243-0000	USA, Consumer
1-888-865-3026	USA, Commercial

Register your product Online!

www.lg.com

Printed in China

MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK57



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
1807_Rev02

Declaración de conformidad con la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital, de clase B, según apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han establecido a fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo establecido en este manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no puedan producirse en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañina en la recepción de la televisión o el radio (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor.
- Consultar y solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Los cambios o modificaciones en la construcción de este equipo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían hacer que se anule la autoridad del usuario para utilizar los equipos.

Declaración de exposición a radiación de RF de FCC:

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de FCC establecidos para un entorno sin control. Este transmisor no puede colocarse o funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor.


Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Los usuarios deben cumplir las instrucciones de uso específicas para el cumplimiento de la exposición RF.

Parte Responsable:

LG Electronics USA, Inc.
1000 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Tel: 1-800-243-0000



Panel frontal



1 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

2 Ventana de visualización

3 (Modo espera)
Enciende o apaga.

USB REC / DEMO

- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

4 **EQUALIZER / SEARCH**

- Selecciona los efectos de sonido.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona los efectos de iluminación.

5 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)**

- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

6 **LIGHTING**

Selecciona el modo de iluminación.

VOICE CANCELLER

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de m⁴ suica de varias fuentes de entrada.

7 Clavija **PORTABLE IN** (ENTRADA PORTÁTIL)

Clavija **MIC** (Micrófono)

8 Bandeja de discos

9 Puerto USB 2

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

10 (Sensor remoto)

11 **F** (Función)

Selecciona la función y fuente de entrada.

WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

12 **MASTER VOL. (Volumen) / MULTI**

- Ajusta el volumen de la bocina.
- Ajusta el volumen del micrófono.
- Selecciona los efectos vocales.

13 **VOCAL EFFECTS**

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

MIC VOL (Volumen micrófono)

Selecciona el modo de volumen del micrófono.

MIC ECHO

Selecciona el modo ECHO.

14 **KEY CHANGER (b/#)**

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.


15 **AUTO DJ**

Selección del modo AUTO DJ.

(Reproducir/Pausa)


- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

Panel Trasero



- 1** Cable de alimentación
- 2** Conector **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 4** **AUX IN (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 5** **ANTENNA (FM)**

Conexión de las bocinas




Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 166 mm x 276 mm (Aprox. 13.78 pulgadas x 6.54 pulgadas x 10.87 pulgadas)
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	1 100 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería



Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing.



Centro de información al cliente de LG

1-800-243-0000	EE.UU, Consumidor
1-888-865-3026	EE.UU, Comercial

¡Registre su producto online!

www.lg.com

Impreso en China