



WIRELESS PERFUME DIFFUSER

Instruction manual

*A new, innovative way to perfume your home
from a distance.*



WIRELESS PERFUME DIFFUSER

A new, innovative way to perfume your home from a distance

In ancient China, Taoists believed that aromatic plant extracts held the power to free the soul. As a result, the use of perfumes in houses and temples became increasingly popular as early as the Tang Dynasty in the seventh century.

The scents were used to cleanse chambers and promote positive energy, encouraging relaxation and a sense of well-being. This ritual has since spread all over the world, with the belief that scents have a positive effect on mood and are able to calm the mind amidst everyday commotion.

To help you create a welcoming atmosphere of positive energy, Rituals introduces a more modern approach: the Wireless Perfume Diffuser. This innovative device helps you scent your environment with luxurious perfume remotely and with ease by using your smartphone.

What's in this box?

In the box, you'll find:


- Rituals Wireless Perfume Diffuser
- Rituals perfume adapter
- Your purchased cartridge
- Manual

Wat zit er in de doos?













In de doos zit:

- Rituals Wireless Perfume Diffuser
- Rituals oplaadstekker
- Uw aangekochte cartridge
- Handleiding









Device explanation / Device uitleg



LED Light Explanation:

-  White indicates that the device is active, due to the settings being entered into the app or by pressing the 'perfume on/ off' button in the back.
-   Blinking orange indicates that the device is busy processing the wifi info in order to connect to the wi-fi network.
-  Light blue indicates that the device is online and in standby mode. It's waiting for your instructions or the schedule's instructions.
-  Orange indicates that the device is offline. Connect your device to your home network.
-  Green confirms that a message has been received from the app or the 'perfume on/ off' button.
-  Blue indicates that device is ready for the smartphone to connect it to wifi.
-  Purple indicates that the device is updating its software from the internet portal.
-  Red indicates that the battery is almost empty. Connect the USB cable to the machine to charge the battery.
-   Blinking red indicates that an error has occurred. For further instructions, go to the website: <http://www.rituals.com/wireless-perfume-diffuser>
-  No LED light indicates that the battery is completely empty. Connect the USB cable to the machine to charge the battery.

Uitleg van het LED Lampje:

-  Wit geeft aan dat het device 'actief' is, dit kan zijn door settings die gegeven zijn in de app of door de 'perfume on / off' knop achterop.
-  Oranje knipperen geeft aan dat het device bezig is met het verwerken van de wifi info om zo op het wifi netwerk te komen.
-  Zacht blauw geeft aan dat het device online is en in standby mode. Het wacht op uw instructie of die van het schema (schedule).
-  Oranje geeft aan dat het device offline is. Verbind uw device met uw thuisnetwerk.
-  Groen bevestigt het ontvangen van een bericht vanuit de app of de 'perfume on / off' knop.
-  Blauw geeft aan dat het device bereikbaar is voor de telefoon om hem op Wifi te zetten.
-  Paars geeft aan dat het device een update uitvoert van z'n software vanuit de portal op het internet.
-  Rood geeft aan dat de batterij bijna op is. Verbind de usb stekker met het apparaat om de batterij op te laden.
-  Rood knipperen geeft aan dat er een probleem is opgetreden. Voor verdere uitleg ga naar de website:
<http://www.rituals.com/wireless-perfume-diffuser>
-  Geen led geeft aan dat de batterij helemaal leeg is. Verbind de usb stekker om de batterij op te laden.

Quick start guide:

Internet: How do I connect my device to the internet?

1. Plug your machine into a power outlet.
2. Download the Rituals Diffuser App in the Play Store for Android, or de App Store for iOS.
3. Make an account in the app
4. Follow the “Add Device” instructions in de app.

No internet?

You can still turn on the device by using the “perfume on/off” button at the back of the device. It will shut off automatically after 1 hour. Then you’ll be able to enjoy a wonderful fragrance experience without forgetting to turn it off.

How do I install the cartridge?

1. Open the device
2. Remove seal from cartridge
3. Place cartridge
4. Close the device.

Wifi requirements:


The Wireless Perfume Diffuser can connect using a 2,4GHz wifi access point.

Smartphone App requirements:

The Rituals Wireless Perfume Diffuser app is supported on the following devices:

- Apple: from iOS 8 and higher
- Android: from Android 5.0 and higher

In order to continuously improve upon our products, we reserve the right to implement (technical) changes.



Direct van start:

Internet: Hoe meld ik mijn device aan op het internet?

1. Plug de stekker van uw apparaat in het stop contact.
2. Download de Rituals Diffuser App in de Play Store voor Android of de App Store voor iOS.
3. Maak in de app een account aan.
4. Volg de instructies in de app onder "Add Device"

Heeft u geen internet?

U kunt het device toch gebruiken door de 'perfume on - off' knop achterop het device in te drukken. Deze gaat vanzelf na een uur uit. Zo heeft u een goede geurbeleving in uw huis en kunt u hem niet vergeten weer uit te zetten.

Hoe plaats ik een cartridge?

1. Open het device
2. Verwijder seal van cartridge
3. Plaats de cartridge
4. Sluit het device.

Wifi vereisten:


De Wireless Perfume Diffuser kan verbinding maken met een 2,4GHz wifi accesspoint.

Smartphone App vereisten:

De Rituals Wireless Perfume Diffuser app wordt ondersteund op de volgende apparaten:

- Apple: vanaf iOS 8 en hoger
- Android: vanaf Android 5.0 en hoger

In het kader van onze doorlopende product verbetering(en) behouden wij ons het recht voor om (technische) wijzigingen door te voeren.



Manual Requirements:

Terminology:

Cartridge	The Rituals fragrance refills
Portal	The online environment wherein the wireless perfume diffuser's settings and fragrance schedules are saved
Perfume on / off	Button on the back of the Wireless Perfume Diffuser (and in the app) to directly spread the fragrance for 1 hour
Reset Button	Button underneath the device which performs a reset
Factory Reset Button	Restore the device back to factory settings

For your safety:

This manual contains important information for the good and safe use of your purchased Rituals Wireless Perfume Diffuser. Read this manual thoroughly before you use the product, otherwise you may cause danger to yourself and others or damage (to the product). Keep this warranty, the sales receipt and the manual in a safe place. If you give the product to somebody else, be sure that you also give them the warranty and manual.

Please note! The product must be properly connected and used. Improper use can lead to damage or injury.

Advice for use:

The product you purchased is intended only for the fragrancing of the air inside the house. Incorrect usage can lead to dangerous situations:

- When the product is in use, keep the lid closed.
- Only fill the product with original Rituals cartridges;
- Only use the product indoors and never in damp areas like pools and saunas;
- Do not use the product in spaces with an open flame, such as a fireplace, a gas stove and next to candles;
- Place the product on a level surface;
- Do not cover the product and make sure that the openings are kept free at all times;
- Do not insert any objects into the openings in the product;
- Do not adapt, adjust or change the product in any way;
- Do not set the product in the direct environment of other electronic devices, such as an air conditioner;
- Only use the product with the supplied Rituals Perfume Adapter;

- If the adapter's case is broken or damaged, replace it with an original Rituals Perfume Adapter;
- Keep the product away from children and don't let them play with it.
- Try to limit the movement of a cartridge that is in use.
- Only use the product indoors and at normal temperatures.
- Do not travel with a cartridge that is in use.

Cleaning and maintenance:

Do not clean the product when it is on or connected to a power source. To prevent scratches, use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use cleaning products and do not submerge the product in liquids.

Warranty:

You have purchased a Wireless Perfume Diffuser from Rituals. The purchased product is exclusively for the fragrancing of enclosed areas in your house. It is not intended, nor is it appropriate for other use, such as industrial use. When using it, you are required to follow the information in the manual. Incorrect use can cause damage, and Rituals is in no way responsible in the case of incorrect use, nor is the warranty valid in the case of incorrect use.

This product has a warranty period of 1 year. Any complaints that are a result of materials and or factory error will be handled within the warranty period free of charge.

Rituals gives this warranty and is located at Keizersgracht 683, 1017DW, Amsterdam in The Netherlands.

The issued warranty is not valid:

- When you have not operated the product according to the manual, and/or have used it improperly;
- If the product is altered, modified or changed in any way;
- In the event that you did not use the original components and/or if you used an incorrect refill;
- For damages that occur during transport;
- For normal wear and tear of product;
- When the product has been opened and/or the cover sticker is damaged
This warranty is in addition to the rights afforded to you by Dutch law and shall not affect these rights.

Based on section 7:17 of the Netherlands Civil Code, a product must be delivered that complies with the agreement.. This means that the product must have qualities that you can reasonably expect.

Disposal:

Your product is manufactured from high-quality materials and parts that can be recycled and reused. The product falls under the EU guideline 2002/69/EG.

Electronic parts are not allowed to be disposed of with the household garbage, but should be separated and discarded of in a matter dictated by local regulations

The cartridges can be disposed of by throwing it into the glass container.

Always abide by the local laws when it comes to the disposal of old products and don't put them in the normal household trash. If you dispose of the old products correctly, you prevent negative effects on the environment and public health.

Technical specifications:

Measurements: 140mm x 140mm x 160mm

Weight: 800 gram (without cartridge)

Adapter:

Input: 100-240v - 50/60 Hz

Output: 5V - 2000mA

Battery:

The internal Li-Ion battery has a battery capacity of: 3.7V and 3400mAh.

Radio Frequencies:

Radio frequency bands used are: 2,4 - 2,48 GHz en 13,56 MHz.

Casing Material:

- HDPE 8008 - Plastic
- Zamak-3 - Aluminium Alloy

Fire safety classification:

The Wireless Perfume Diffuser falls under Class A.

If there is a cartridge in the machine, then the machine falls under class B.

“Rituals Wireless Perfume Diffuser” is a trademark of Rituals B.V.

Handleiding vereisten:

Terminologie:

Cartridge	De navulling met rituals geuren
Portal	De online omgeving waarin de settings en geurschema's van de wireless perfume worden opgeslagen
Perfume on / off	Knop achterop de wireless perfume diffuser (en in de app) om direct geur te verspreiden voor 1 uur
Reset Button	Knop onderop het device om een reset uit te voeren
Factory Reset Button	Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Voor uw veiligheid:

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor een goed en veilig gebruik van de door u gekochte Rituals Wireless Perfume Diffuser. Lees deze handleiding daarom helemaal door voordat u het product gaat gebruiken anders kan gevaar voor u en anderen en schade (aan het product) ontstaan. Bewaart u deze garantie, de aankoopbon en de handleiding goed. Als u het product aan anderen geeft, zorgt u er dan ook voor dat de garantie en de handleiding worden meegegeven.

Let erop! Dat het product deskundig wordt aangesloten en gebruikt. Ondeskundig gebruik kan tot schade en/of letsel leiden.

Advies gebruik:

Het door u gekochte product is enkel bedoeld voor het aromatiseren van lucht binnenshuis. Verkeerd gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden:

- Wanneer u het product in gebruik heeft houdt de deksel dan gesloten.
- Vul het product enkel met en door middel van de oorspronkelijk door Rituals geleverde cartridges;
- Gebruik het product enkel binnenshuis en niet in vochtige ruimtes zoals bijvoorbeeld zwembaden en sauna's
- Gebruik het product niet in ruimtes met open vuur, zoals bijvoorbeeld een open haard, een gasfornuis en bij kaarsen;
- Plaats het product op een vlakke ondergrond;
- Bedek het product niet en zorg ervoor dat de openingen ten alle tijde vrij gelaten worden;
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het product;
- Wijzig, pas niets aan en/of verander aan het product;
- Zet het product niet in de directe omgeving van elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld een airconditioner;
- Gebruik het product enkel met bijgeleverde Rituals oplaadstekker;

- Indien de behuizing van de adapter kapot of beschadigd is vervang deze dan met een originele Rituals oplaadstekker;
- Houdt het product buiten bereik van kinderen laat hen er niet mee spelen;
- Probeer verplaatsing van een in gebruik genomen cartridge te beperken.
- Gebruik het product enkel binnenshuis enkel bij normale temperaturen
- Neem geen in gebruik genomen cartridge op reis of andere locatie.

Reiniging en onderhoud;

Reinig het product niet als het is ingeschakeld en op netspanning is aangesloten. Om krassen te voorkomen, dient u het product alleen met een zachte, droge doek te reinigen. Gebruik geen schoonmaakmiddel en dompel het product niet onder in vloeistoffen.

Garantie:

U heeft een Wireless Perfume Diffuser gekocht bij Rituals. Het gekochte product is uitsluitend bedoeld voor het aromatiseren van de lucht in gesloten ruimtes binnenshuis. Het is niet bedoeld, noch geschikt voor andere gebruik, zoals industrieel gebruik. Bij het gebruik ervan dient u de informatie uit de handleiding te volgen. Onjuist gebruik kan schade tot gevolg hebben en Rituals is op geen enkele wijze verantwoordelijk bij onjuist gebruik, noch geldt in dat geval garantie op het product.

Voor dit product geldt een garantietermijn van 1 jaar. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn kosteloos verholpen.

Rituals geeft u de garantie en zij is gevestigd te 1017DW, Amsterdam aan de Keizersgracht 683 in Nederland.

De gegeven garantie geldt niet:

- Indien u het product niet volgens de handleiding en/of ondeskundig heeft gebruikt;
- Als het product is gewijzigd, aangepast of anderszins is veranderd;
- Ingeval u niet de oorspronkelijke componenten (heeft) gebruikt en/of onjuiste navulling (heeft) gebruikt;
- Voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens transport;
- Voor toebehoren die aan slijtage onderhevig zijn;
- Wanneer u het product heeft opengemaakt en/of de afdek sticker is beschadigd.

Deze garantie geldt naast de rechten die u heeft op grond van de Nederlandse wetgeving en laten die rechten onverlet.

Op grond van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek moet u een product worden geleverd dat voldoet aan de overeenkomst. Dat betekent dat het product de eigenschappen moet hebben die u redelijkerwijs kunt verwachten.

Verwijdering:

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt. Dit product valt onder de EU-richtlijn 2002/69/EG.

Elektrische (onder)delen mogen niet met het huisafval worden weggegooid, maar dienen in overeenstemming met de daarvoor ter plaatse geldende voorschriften gescheiden te worden weggegooid.

De navulling kan in de glasbak worden gedeponneerd.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw producten niet bij het gewone huishoudelijk afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Technische gegevens:

Afmetingen: 140mm x 140mm x 160mm

Gewicht: 800 gram (zonder cartridge)

Adapter:

Input: 100-240v - 50/60 Hz

Output: 5V - 2000mA

Batterij:

De interne Li-Ion accu heeft een vermogen van: 3.7V en 3400mAh.

Radio Frequenties:

Radio frequentie banden die worden gebruikt zijn: 2,4 - 2,48 GHz en 13,56 MHz.

Behuizing Materiaal:

- HDPE 8008 - Kunststof
- Zamak-3 - Aluminium Legering

Brand Veiligheidsklasse:

De Wireless Perfume Diffuser valt onder Klasse A.

Indien er een cartridge in het apparaat zit valt het apparaat onder Klasse B:

“Rituals Wireless Perfume Diffuser” is een handelsmerk van Rituals B.V.

Tips and Safety Measures:

- Do you want to scent a room but your smartphone is out of reach? Then use the black perfume on/off button on the back side of the Perfume Diffuser.
- You can use the Wireless Perfume Diffuser for 21 hours before the battery needs to recharge.
- For an optimal experience, place the Wireless Perfume Diffuser in a central place in the space, about 1,5 meters above the floor and not in an air flow.
- Do not place the Diffuser near artwork, a bath or water.
- Do not place the Diffuser near a heat source or flame.
- Clean the Diffuser with a dry micro fibre cloth.
- Remove the cartridge from the Diffuser and make sure it is turned off before you store it.
- Throw the empty cartridge in the glass container for reuse.
- Do not submerge the Wireless Perfume Diffuser or cartridge under water.
- Only use the supplied Rituals Perfume Power Adapter.
- If the adapter's casing is broken or damaged, remove this from the power outlet and replace it with an original Rituals Perfume Power Adapter.
- If the Wireless Perfume Diffuser isn't reacting, check to see if the battery or the cartridge is full and that the wifi signal is sufficient. If this doesn't work, briefly press the reset button underneath the machine.
- Avoid moving the Wireless Perfume Diffuser as much as possible when it has a cartridge that is in use.
- If you have questions, go to the Rituals website:
<http://www.rituals.com/wireless-perfume-diffuser>

Tips en Voorzorgsmaatregelen:

- Wil je een ruimte van geur voorzien, maar is je smartphone niet binnen handbereik? Gebruik dan de perfume on/off knop op de achterkant van de Perfume Diffuser.
- Je kunt de draadloze Perfume Diffuser gedurende 21 uur gebruiken zonder de batterij op te laden.
- Plaats de draadloze Perfume Diffuser voor een optimale beleving op een centrale plaats in de ruimte, ongeveer 1,5 meter boven de vloer en niet in een luchtstroom.
- Plaats de Diffuser niet vlak bij een kunstwerk, een bad of water.
- Plaats de Diffuser niet vlak bij een warmtebron of een vlam.
- Reinig je Diffuser met een droge microvezeldoek.
- Haal de cartridge uit de Diffuser en zorg dat hij is uitgeschakeld voordat je hem opbergt.
- Gooi een lege cartridge in de glasbak voor hergebruik.
Dompel de draadloze Perfume Diffuser of cartridge niet onder in water.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde Rituals oplaadstekker.
- Als de behuizing van de adapter gebroken of beschadigd is, haal deze dan uit het stopcontact en vervang hem door een originele Rituals oplaadstekker.
- Indien de Perfume Diffuser niet reageert controleer of je batterij en cartridge vol zijn en of het wifi-signaal toereikend is. Mocht dit niet werken druk de reset knop onderop het device kortstondig in.
- Verplaats een Perfume Diffuser zo min mogelijk met een in gebruik genomen cartridge.
- Heeft u vragen kijk op de Rituals website:
<http://www.rituals.com/wireless-perfume-diffuser>

Rituals Cosmetics, NL-1012 NZ Amsterdam.
Made in the Netherlands. www.rituals.com
RITUALS... is a registered trademark

Designed in: The Netherlands
Assembled in: The Netherlands
Type nr: Wireless Perfume Diffuser
This product is patented
1 year guarantee

Input: 100V-240V - 50/60Hz
Output: 5V - 2000mA



